

РЕСНАМ TRAVEL

ПОРТАТИВНИЙ ІРИГАТОР
ПОРОЖНИНИ РОТА

Інструкція UA



Будь ласка
залиште свій відгук



ДОБРИЙ ДЕНЬ, ШАНОВНИЙ НАШ ПОКУПЕЦЬ!


Дякуємо, що Ви обрали нашу продукцію Rесham. Для нас дуже важлива Ваша думка та зворотній зв'язок, так як наша команда вкладає всю душу у якість товару, упаковку, дизайн та сервіс Ми бажаємо, щоб наш клієнт був повністю задоволений товаром та сервісом.

Будемо вам щиро вдячні, якщо Ви залишите відгук на тому магазині, в якому Ви купували товар. У випадку браку або поломки, Ви не вагаєтесь звертатися до нас напряму у сервісний центр Rесham «день в день», і ми вирішимо Ваше питання проягом дня.

Контакти зазначені в кінці даної інструкції та на коробці.

Здоров'я Вам і Вашій родині!

Опис іригатора




Особливості іригатора

- При включенні іригатора та переходу на інший режим та вимкненні іригатора необхідно натиснути один раз кнопку
- Водонепроникний і матовий корпус.
- Взаємозамінні насадки.
- Високочастотні імпульси ефективно видаляють зубний наліт і глибоко очищають міжзубні кишені.
- Функція USB зарядки і світлодіодний індикатор показує вибраний вами режим.
- Зарядка автоматично припиниться при повному заряді.
- Коли батарея буде на низькому рівні, пристрій перейде на економний режим.
- 4 режими роботи: дбайливий, щоденний, сильний, пульсуючий.

Підготовка до початку роботи

- 1 Переконайтеся, що з іригатора повністю знята захисна плівка.
- 2 Акумулятор заряджений.
- 3 Зарядіть іригатор, підключивши USB-кабель до зарядного порту, потім підключіть інший кінець до зарядного блоку (не входить в комплект), потім підключіть до розетки.



- 4 Коли пристрій заряджається, індикатори повільно блимають у ворязку зростання. Коли пристрій буде повністю заряджено, усі індикатори почнуть горіти постійно, а потім автоматично вимкнуться через 20 хвилин

Початок роботи

- 1 Вийміть USB-кабель з іригатора.
- 2 Залийте воду в резервуар. Рекомендуємо використовувати теплу воду, ні в якому разі не наливайте окріп або крижану воду.
- 3 Перед початком роботи, встановіть насадку на іригатор.
- 4 Розмістіть насадку близько до зубів, але не притискайте насадку до них.
- 5 Натисніть кнопку УВІМКНУТИ 1 сек, виберіть режим, що вам підходить найбільше. Вибір режиму - натискання кнопки - 1 сек Вимкнути іригатор - затримати кнопку 1 сек.
- 6 Переміщайте насадку іригатора вздовж лінії ясен.
- 7 Під час використання іригатора, давайте можливість воді вільно витікати, щоб вона не накопичувалася в порожнині рота.
- 8 Закінчуючи процедуру, вимикайте іригатор, поки насадка у вас в ротовій порожнині, щоб уникнути розбризкування води.

Як встановити / зняти насадку

- 1 Вставте насадку в отвір поки не почуєте клацання.
- 2 Щоб змінити насадку натисніть на кнопку управління насадками для її зняття і поставте іншу.
- 3 Коли насадки не використовуються, зберігайте їх в недоступному для дітей місці.



Щоденний догляд за іригатором

Коли насадки не використовуються, зберігайте їх в недоступному для дітей місці.

Рекомендуємо виймати насадку щоразу після процедури і обполіскувати її теплою водою. Так само намагайтеся протирати ватним диском місце з'єднання іригатора і насадки, щоб уникнути виникнення цвілі.

Якщо цвіль все-таки утворилася, використовуйте мило і воду, щоб очистити поверхню.

Якщо іригатор не використовувався тривалий час, обполосніть резервуар водою і дайте йому висохнути, перед тим як встановити його на іригатор.

Не занурюйте іригатор повністю і На довго в воду, так як він не настільки водонепроникний.

ВАЖЛИВО!

Якщо з насадки НЕ струмє вода, а йде тільки повітря, вам потрібно втягнути повітря з насадки, після чого потік води відновиться. Або ви можете вилити воду з резервуара і перевернути іригатор на 10-15 секунд, щоб повітря з трубки вийшло. Як показує практика, перший спосіб набагато ефективніше. Не турбуйтеся, це звичайна ситуація з портативними іригаторами.

Насадки



- 1 1 шт. Класична одноструменева насадка
- 2 1 шт. Пародонтальна насадка
- 3 1 шт. Ортодонтична насадка
- 4 1 шт. Для видалення зубного нальоту
- 5 1 шт. Зубна щітка

Специфікація

Розмір продукту: 81мм X 65,5 мм X 226,5 мм

Вага Нето продукту: 246 гр.

Тиск води: 10 – 120 PSI

Напруга: 5V

Потужність: 5W

Спосіб зарядки: USB

Місткість резервуару: 220 мл

Кількість пульсацій: 1700 в хвилину

Акумулятор: Li-Ion 2000 мАч

Час зарядку: 3 години

Рівень шуму: 72 дБ

Водонепроникний корпус: IPX7

Час безперебійного використання: 20 днів

РМБ

З повагою
Директор **Руслан Мартиненко**