PECHAM
TRAVEL
ПОРТАТИВНИЙ ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА

Інструкція UA



Будь ласка залиште свій відгук

ДОБРИЙ ДЕНЬ, ШАНОВНИЙ НАШ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо, що Ви обрали нашу продукцію Pecham. Для нас дуже важлива Ваша думка та зворотній зв'язок, так як наша команда вкладає всю душу у якість товару, упаковку, дизайн та сервіс Ми бажаємо, щоб наш клієнт був повність задоволений товаром та сервісом.

Будемо вам щиро вдячні, якщо Ви залишите відгук на тому магазині, в якому Ви купували товар. У випадку браку або поломки, Ви не вагаясь звертайтеся до нас напряму у сервісний центр Pecham «день в день», і ми вирішемо Ваше питання прогягом дня.

Контакти зазначені в кінці даної інструкції та на коробці.

Здоров'я Вам і Вашій родині!

З повагою
Директор **Руслан Мартиненко**

Опис іригатора




Особливості іригатора

- При включенні іригатора та переходу на інший режим та виключенні іригатора необхідно натиснути один раз кнопку
- Водонепроникний і матовий корпус.
- Взаємозамінні насадки.
- Високочастотні імпульси ефективно видаляють зубний наліт і глибоко очищають міжзубні кишені.
- Функція USB зарядки і світлодіодний індикатор показує вибраний вами режим.
- Зарядка автоматично припиниться при повному заряді.
- Коли батарея буде на низькому рівні, пристрій перейде на економний режим.
- 4 режими роботи: дбайливий, щоденний, сильний, пульсуючий.

Підготовка до початку роботи

1. Переконайтеся, що з іригатора повністю знята захисна плівка.
2. Акумулятор заряджений.
3. Зарядіть іригатор, підключивши USB-кабель до зарядного порту, потім підключіть інший кінець до зарядного блоку (не входить в комплект), потім підключіть до розетки.



4. Коли пристрій заряджається, індикатори повільно блимають у ворязку зростання. Коли пристрій буде повністю заряджево, усі індикатори почнуть горіти постійно, а потім автоматично вимкнуться через 20 хвилин

Початок роботи

1. Вийміть USB-кабель з іригатора.
2. Залийте воду в резервуар. Рекомендуємо використовувати теплу воду, ні в якому разі не наливайте окріп або крижану воду.
3. Перед початком роботи, встановіть насадку на іригатор.
4. Розмістіть насадку близько до зубів, але не притискайте насадку до них.
5. Натисніть кнопку УВІМКНУТИ 1 сек, виберіть режим, що вам підходить найбільше. Вибір режиму - натискання кнопки - 1 сек Вимкнути іригатор - затримати кнопку 1 сек.
6. Переміщайте насадку іригатора вздовж лінії ясен.
7. Під час використання іригатора, давайте можливість воді вільно витікати, щоб вона не накопичувалася в порожнині рота.
8. Закінчуючи процедуру, вимикайте іригатор, поки насадка у вас в ротовій порожнині, щоб уникнути розбризкування води.

Як встановити / зняти насадку

1. Вставте насадку в отвір поки не почуєте клацання.
2. Щоб змінити насадку натисніть на кнопку управління насадками для її зняття і поставте іншу.
3. Коли насадки не використовуються, зберігайте їх в недоступному для дітей місці.



Кнопка від'єднання насадки

Щоденний догляд за іригатором

Коли насадки не використовуються, зберігайте їх в недоступному для дітей місці.

Рекомендуємо виймати насадку щоразу після процедури і обполіскувати її теплою водою. Так само намагайтеся протирати ватним диском місце з'єднання іригатора і насадки, щоб уникнути виникнення цвілі.

Якщо цвіль все-таки утворилася, використовуйте мило і воду, щоб очистити поверхню.

Якщо іригатор не використовувався тривалий час, обполосніть резервуар водою і дайте йому висохнути, перед тим як встановити його на іригатор.

Не занурюйте іригатор повністю і На довго в воду, так як він не настільки водонепроникний.

ВАЖЛИВО!

Якщо з насадки НЕ струмує вода, а йде тільки повітря, вам потрібно втягнути повітря з насадки, після чого потік води відновиться. Або ви можете вилити воду з резервуара і перевернути іригатор на 10-15 секунд, щоб повітря з трубки вийшло. Як показує практика, перший спосіб набагато ефективніше. Не турбуйтесь, це звичайна ситуація з портативними іригаторами.

Насадки



1. 1 шт. Класична одноструменева насадка
2. 1 шт. Пародонтальна насадка
3. 1 шт. Ортодонтична насадка
4. 1 шт. Для видалення зубного нальоту
5. 1 шт. Зубна щітка

Специфікація

Розмір продукту: 81мм X 65,5 мм X 226,5 мм

Вага Нето продукту: 246 гр.

Тиск води: 10 – 120 PSI

Напруга: 5V

Потужність: 5W

Спосіб зарядки: USB

Місткість резервуару: 220 мл

Кількість пульсацій: 1700 в хвилину

Акумулятор: Li-ion 2000 мАч

Час зарядку: 3 години

Рівень шуму: 72 дБ

Водонепроникний корпус: IPX7

Час безперебійного використання: 20 днів

Утилізація пристрою

Іригатор слід утилізувати окремо від харчових відходів. Пристрій необхідно доставити в відповідний пункт утилізації електрообладнання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантія на товар 12 місяців

Дякуємо, що обрали іригатор Pecham Travel.
Всі іригатори та насадки продезинфікавані.
Всі товари Pecham були протестовані та успішно отримали декларацію про відповідність.
Товари відповідають вимогам технічних регламентів.

Звернення у сервісний центр

Дата звернення _____ ФІО _____ Підпис _____

У випадку, якщо прилад вийшов з ладу, буль ласка зверніться до нашого сервісного центру «День В День» і ми вирішемо Ваше питання протягом дня.
Для цього потрібно зробити наступні дії:

1. Зарядити іригатор, включити та виключити без підключення до мережі
2. Зняти коротке відео: (1-2 хвилини) на якому повинно бути відображено:
   - Яка саме у Вас поломка приладу серійний номер
   - На зворотній стороні приладу показати дані інструкцію
   - Гарантійний талон
3. Це відео потрібно надіслати на Viber за номером: 067 320 31 08

«РУНГА»

Вироблено в КНР
Ексклюзивний представник в Україні ТОВ «РУНГА»
Вул. Вікентія Хвойки 21, БЦ «Веста», офіс 1307
м.Київ, Україна, 04655

www.pecham.ua
pecham.ua
pechamukraine
Офіс тел. 050 732 67 53
Сервісний центр тел. 067 320 31 08
info@pecham.ua